

# INTEX®

## Vandens nuotėkis iš žarnos

Yra keletas priežasčių, kodėl vanduo gali tekėti iš žarnų. Pagrindinė priežastis – neteisingai įdėtas sandarinimo žiedas ties žarnos įvadu. Kai prijungiate žarną, sandarinimo žiedas gali judėti ir tinkamai neužsandarinti, todėl gali nutekėti vanduo.

Prašome atlikti toliau nurodytus veiksmus:

- 1 veiksmas:** Atleiskite žarną
- 2 veiksmas:** Ištraukite žarną taip, kad sandarinimo o-žiedas tilptų į griovelį ties žarnos įvadu (Jei sandarinimo žiedas pajudėjo, švelniai stumkite žarną pirmyn ir atgal tol, kol žiedas atsидurs reikiamoje padėtyje).
- 3 veiksmas:** Atsargiai sukamaisiais judesiais uždėkite žarną taip, kad sandarinimo o-žiedas neatsilaisvintų iš savo padėties
- 4 veiksmas:** Pakeiskite žarnos sąvaržą.

Žemiau pateiktos nuotraukos su teisingai ir neteisingai sumontuotu sandarinimo žiedu prie žarnos įvadu. Patikrinkite, ar sandarinimo žiedas tinkamai sumontuotas. Jei ne, atlikite nurodytus žingsnius.

