

Kasetinio filtro nuorinimas

Jei filtre arba filtro grandinėje yra daug oro, vandens srautas sumažės ir filtras pradės skleisti garsą. Iš jo būtina išleisti orą, kad jis vėl galėtų tinkamai veikti. Atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- 1 veiksmas:** Išjunkite filtravimą.
- 2 veiksmas:** Oro išleidimo vožtuvą filtro dangtelio viršuje pasukite pagal laikrodžio rodyklę. (1 paveikslėlis)
- 3 veiksmas:** Iš vožtuvo turėtų pradėti išeiti oras.
- 4 veiksmas:** Kai tik vanduo pradeda tekėti, uždarykite vožtuvą, sukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. (2 ir 3 pav.)
- 5 veiksmas:** Oras iš filtro buvo išleistas tinkamai, galite vėl įjungti.

