



Smėlio filtras – atbulinis praplovimas

Kiekvienas filtravimo smėlis yra skirtingas. Pilant naują smėlį, pirmiausia reikia įjungti atbulinį praplovimą. Tada perjungti smėlio filtrą į "filtravimo" režimą ir įsidėmėti manometro vertę. Tai pradinė jūsų siurblio vertė. Gali būti, kad rodyklė jau šiek tiek liečia geltoną lauką. Jei pasislenka į geltoną lauką gilyn, reikia atlikti atbulinį praplovimą. Toliau pateikiamos instrukcijos, kaip naudoti atbulinį praplovimą filtruojant smėliu:

Atbulinis praplovimas 4 krypčių vožtuvas

- 1 veiksmas:** Išjunkite siurbį
- 2 veiksmas:** Pasukite 4 krypčių vožtuvo svirtį į „atbulinio praplovimo“ padėtį
- 3 veiksmas:** Atsukite išleidimo angos dangtelį nuo 4 krypčių vožtuvo
- 4 veiksmas:** Vėl įjunkite siurbį
- 5 veiksmas:** Išjunkite siurbį, kai iš išleidimo jungės pradeda tekėti skaidrus vanduo

(Vandenį galite patikrinti padėję ranką ant išleidimo angos – kai vandenyje nebeliks smėlio, galite išjungti siurbį)

- 6 veiksmas:** Užsukite dangtelį atgal ant išleidimo angos ir nustatykite 4 krypčių vožtuvo svirtį į "filtravimo" padėtį

Atbulinis praplovimas 6 krypčių vožtuvas

- 1 veiksmas:** Išjunkite siurbį
- 2 veiksmas:** Pasukite 6 krypčių vožtuvo svirtį į „atbulinio praplovimo“ padėtį
- 3 veiksmas:** Atsukite išleidimo angos dangtelį nuo 6 krypčių vožtuvo
- 4 veiksmas:** Vėl įjunkite siurbį
- 5 veiksmas:** Išjunkite siurbį, kai iš išleidimo jungės pradeda tekėti skaidrus vanduo

(Vandenį galite patikrinti padėję ranką ant išleidimo angos – kai vandenyje nebeliks smėlio, galėsite išjungti siurbį)

- 6 veiksmas:** Pasukite 6 krypčių vožtuvo svirtį į „valymo“ padėtį
- 7 veiksmas:** Siurbkite ne trumpiau nei 1 min., įjunkite ir vėl išjunkite.
- 8 veiksmas:** Užsukite dangtelį atgal ant išleidimo angos ir nustatykite 6 krypčių vožtuvo svirtį į "filtravimo" padėtį

Jei problema išlieka, susisiekite su mumis el. pašto adresu:

servis@intexcorp.cz. Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti.