

INTEX® NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

Quick-Fill™ elektrinis oro siurblys

Modelis AP636; 12 V --- ; 78 W


PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIOU PRODUKTU, PERSKAITYKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ IR VADOVAUKITĖS JA

⚠ ĮSPĖJIMAS

- Skirtas naudoti tik suaugusiems.
- Saugokite įtaisą nuo lietaus ir vandens.
- Nenukreipkite oro srovės į veidą ar kūną.
- Nesinaudokite įtaisu daugiau kaip 20 minučių. Ištraukite kištuką iš lizdo ir leiskite bent 5 minutes atvėsti.
- Kai įtaisu nesinaudojate, išjunkite iš tinklo.
- Neužkimškite ventiliacijos angų.
- Nekiškite jokių objektų į siurbimo ir pūtimo jungtis.
- Negalima keisti DC tiekimo kabelio. Jei kabelis pažeistas, tuomet prietaisą reikia išmesti.
- Kad sumažėtų elektros šoko tikimybė, nenaudokite prietaiso lietuje. Laikykite patalpoje.
- Sis prietaisas nėra skirtas naudoti tokiems asmenims (įskaitant vaikus), kurie silpnėsiu fizinių, jutiminių arba protinių gabumų, arba kuriems trūksta patirties ar žinių, nebent jei juos prižiūri arba instruktavo dėl naudojimosi prietaisu toks asmuo, kuris atsakingas už jų saugumą.
- Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Nepriziūrimi vaikai negali atlikti prietaiso valymo ir priežiūros darbų.**
- Sis šaltinis turi tiekti saugią ir ypač žemą įtampą, atitinkančią ženklimą ant prietaiso.**

VENGDAMI TURTO SUGADINIMO, ELEKTROS ŠOKO, NUDEGIMŲ AR KITŲ SUŽEIDIMŲ, LAIKYKITĖS ŠIŲ TAISYKLIŲ IR VISŲ INSTRUKCIJŲ.

DALIŲ PAVADINIMAI



DALIŲ APRAŠYMAS:

- SIURBLYS
- PŪTIMO JUNGTIS
- SIURBIMO JUNGTIS
- JUNGIKLIS
- NUOLATINĖS SROVĖS KIŠTUKAS
- ANTGALIAI
- VENTILIACINĖS ANGOS

DĖMESIO: Paveikslėliai tik iliustraciniais tikslais. Realus produktas gali skirtis. Tai nėra sumažinta kopija.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Puslapis 1

NURODYMAI

BENDRIEJI


- Kai nesinaudojate, siurbį ir antgalius įdėkite į dėžę.
- Jokių specifinių priežiūros veiksmų atlikti jums nereikia.

PŪTIMAS


- Prijunkite antgalį prie pūtimo jungties ir laikykite jį ties to daikto, kurį ketinate pripūsti, pripūtimo anga. Žr. 1 pav. PASTABA: Didelių daiktų (pripūčiamų valčių ar didelių čiužinių) atveju, siurbį galima prijungti tiesiogiai prie pripūtimo angos, todėl pripūsite greičiau. Mažesnėms pripūtimo angoms, pvz., mažuose pripūčiamuose čiužiniuose, naudokite atitinkamo dydžio antgalius.
- Ijunkite nuolatinės srovės laidą į kištukinį lizdą. Žr. 2 pav.
- JUNGIMAS: Spauskite „I“; IŠJUNGIMAS: Spauskite „O“. Žr. 3 pav.



1 PAV. ANTGALIO PRIJUNGIMAS




2 PAV.



3 PAV. JUNGIKLIS

SIURBIMAS


- Jei reikia, prijunkite antgalį prie siurbimo jungties ir laikykite siurbį ties to daikto, iš kurio ketinate išsiurbti, išsiurbimo anga. Žr. 4 pav. PASTABA: Didelių daiktų (pripūčiamų valčių ar didelių čiužinių) atveju, siurbį galima prisijungti tiesiogiai prie išsiurbimo angos, todėl išsiursite greičiau. Mažesnėms pripūtimo angoms, pvz., mažuose pripūčiamuose čiužiniuose, naudokite atitinkamo dydžio antgalius.
- Ijunkite nuolatinės srovės laidą į kištukinį lizdą. Žr. 2 pav.
- JUNGIMAS: Spauskite „I“; IŠJUNGIMAS: Spauskite „O“. Žr. 3 pav.



4 PAV. ANTGALIO PRIJUNGIMAS



2 PAV.



3 PAV. JUNGIKLIS

©2019 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
 www.intexcorp.com

INTEX®

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Puslapis 2