


SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Pirms izstrādājuma uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet, izprotiet un ņemiet vērā visas instrukcijas. Saglabāiet vēlākai pārlesīšanai.

BRĪVI STĀVOŠS SLIDKALNIŅŠ



Tikai ilustratīvā nolūkā.

Izmēģiniet arī citus Intex izstrādājumus: baseinus, baseina piederumus, piepūšamos baseinus un mājas rotaļlietas, piepūšamos matračus un laivas, kas pieejami pie mūsu izplatītājiem vai mūsu mājas lapā.

Lai nodrošinātu nepārtrauktu izstrādājumu uzlabošanu, Intex saglabā tiesības mainīt specifi kāciju un dizainu, tādēļ lietošanas instrukcija var tikt atjaunota bez iepriekšēja brīdinājuma.

INTEX®

©2023 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/
Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Ettenseweg 46, 4706 PB Roosendaal – The Netherlands • Distributed in the UK by Unitex Service (UK) Limited, 21 Holborn Viaduct, London EC1A 2DY, UK.
www.intexcorp.com

LIETOTĀJĀ ROKASGRĀMATA

SATURS

Brīdinājumi.....	3
Detaļu saraksts.....	4-6
Uzstādīšanas instrukcija.....	7-15
Sagatavošanās montāžai.....	7
Slidkalniņa montāža.....	8-10
Slidkalniņa un apakšējās kājas montāža.....	11
Atbalsta kāju un apakšējās kājas montāža.....	12
Atbalsta kāju un slidkalniņa montāža.....	12
Augšējo kāju montāža.....	13-14
Augšējo kāju un apakšējās kājas montāža.....	14
Augšējo kāju, slidkalniņa un augšējo sliežu montāža.....	15
Uzturēšana.....	16
Ierobežota garantija.....	17

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

2. lapa

SVARĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Šo paziņojumu un brīdinājumu ievērošana samazina nopietnu vai letālu traumu gūšanas iespējamību. Regulāri kopā ar bērniem pārlasiet šos drošības noteikumus.

PILNĪBĀ IZLASIET UN IEVĒROJIET INSTRUKCIJU

BRĪDINĀJUMI

- Pirms sākat uzstādīt izstrādājumu atrodiet vietu ar līdzenu zemes virsmu, no kuras jebkura konstrukcija vai šķērslis atrodas vismaz 2 m (6 pēdu) attālumā. Šim izstrādājumam ir jābūt 2 m (6 pēdas) atstarpei uz visām pusēm.
- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai ģimenes lietošanai ārpus telpām. Nav paredzēts lietošanai dienas aprūpes centros, bērnudārzos, komerciālās vai citās sabiedriskās vietās.
- Uz šī izstrādājuma vai tā tuvumā vienmēr ir nepieciešama nepārtraukta kompetenta pieaugušā uzraudzība. Nekad neatstājiat bērnus bez uzraudzības.
- Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas un stingras pamatnes. Neuzstādiat izstrādājumu vietā, kur ir dubļi, smiltis, mīksta vai irdena augsne, jo izstrādājums var iegrimt, sasvērties uz vienu pusi un kļūt nestabils.
- Nekādā gadījumā nelēkt no izstrādājuma.
- Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai bērniem vecumā no 3 līdz 10 gadiem pieaugušo uzraudzībā.
- Uz izstrādājuma vienlaikus var atrasties tikai viens bērns ar maksimālo svaru 50 kg (110 mārciņas). Nepārsniedz šim izstrādājumam paredzēto svara ierobežojumu vai maksimālo lietotāju skaitu.
- Paredzēts lietošanai tikai māsaimniecībās. Šo izstrādājumu drīkst uzstādīt un izjaukt tikai pieaugušie.
- Regulāri pārbaudiet visus uzgriežņus un skrūves, lai pārliecinātos, vai izstrādājums ir stabils.
- Lai novērstu nopietnu traumu gūšanas iespējamību, neļaujiat bērniem lietot šo izstrādājumu, kamēr tas nav pilnībā samontēts.
- Neuzstādiat mājas rotaļu laukuma aprīkojumu uz betona, asfalta, nobērtas zemes, zāles, paklāja vai jebkuras citas cietas virsmas. Kritiens uz cietas virsmas var izraisīt aprīkojuma lietotājam nopietnus savainojumus vai nāvi.
- Bērniem ir jāpalīdz šūpoties visu laiku, līdz tie iegūst pietiekamu spēku, prasmes un komforta līmeni, kas ļauj lietot šūpoles drošā veidā un bez palīdzības.
- Neļaujiat bērniem lietot šo izstrādājumu mērķim, kam tas nav paredzēts.
- Bērniem ir jābūt atbilstoši apģērbtiem. Izstrādājuma izmantošanas laikā valkāt brīvus apavus un apģērbu; piemēram, šalles un pončo ir potenciāli bīstams apģērbs.
- Ja izstrādājums ir slapjš vai ārā ir slikti laikapstākļi, piemēram, līst, snieg, ir apledojuums utt., tas var kļūt slidens. Neļaujiat bērniem izmantot šo izstrādājumu šādos apstākļos.
- Neļaujiat bērniem piestiprināt šim izstrādājumam priekšmetus, kas nav īpaši paredzēti lietošanai kopā ar šo aprīkojumu, piemēram, bet ne tikai, lecamauklas, veļas auklas, mājdzīvnieku pavadas, kabeļus un ķēdes, jo tie var izraisīt nožņaugšanās risku.
- Brīdiniet bērnus, lai pirms šī izstrādājuma lietošanas tie noņemtu velosipēda vai citu sporta veida ķiveri.
- Neļaujiat bērniem karāties no šī izstrādājuma konstrukcijas elementiem.
- Izstrādājumu nav atļauts pārveidot un/vai izmantot piederumus, ko nav izgatavojis šī izstrādājuma ražotājs.
- Regulāri pārbaudiet brīdinājuma uzlīmi, vai tā vēl aizvien ir salasāma.
- Lai izvairītos no applaucēšanās iespējamības, neturēt slidkalniņu tiešas saules gaismā. Ja izstrādājums tiek turēts ziemeļu pusē, tad tiešas saules gaismu tas saņem vismazāk.
- Neļaujiat bērniem slidināties lejā ar galvu vai ķermeņa aizmugurējo daļu pa priekšu. Neļaujiat bērniem staigāt vai skriet pa slidkalniņu.

ŠO BRĪDINĀJUMU NEIEVĒROŠANA VAR IZRAISĪT ĪPAŠUMA BOJĀJUMUS, NOPIETNAS TRAUMAS VAI NĀVI.


SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

Latvian

369
A

DETAĻU SARAKSTS

Pirms ierīces uzstādīšanas veltiet dažas minūtes, lai pārbaudītu, vai komplektā ir iekļautas visas detaļas, un lai iepazītos ar tām.




(44107 Parādīts)

PIEBILDE. Attēli ir tikai uzskates līdzeklis. Faktiskie izstrādājumi var atšķirties. Nav lietots mēroga princips.

NR.	APRAKSTS	Modelis 44106		Modelis 44107	
		DAUDZ.	REZERVES DETAĻAS NR.	DAUDZ.	REZERVES DETAĻAS NR.
A1	Slidkalniņa augšējā daļa	1	13388	1	13388
A2	Slidkalniņa vidējā daļa	-	-	1	13389
A3	Slidkalniņa apakšējā daļa	1	13390	1	13390
B	Augšējā sliede	2	13391	2	13391
C	Pakāpiens	2	13392	3	13392
C1	Pakāpienu dībelis	4	13393	6	13393
E	Apakšējā kāja	3	13396	3	13396
G	Atbalsta kāja	2	13400	2	13401
M	Augšējā kāja - M	1	13394	1	13395
N	Augšējā kāja - N	1	12880	1	12881
H1	Īso bultskrūvju komplekts (S1+S4+S6)	4	13397	4	13397
H2	Vidējo bultskrūvju komplekts (S2+S4+S6)	6	13398	6	13398
H3	Garā bultskrūvju komplekts (S3+S4+S6)	9	13399	18	13399
K1	Atbalsta plāksne	2	13402	4	13402
K2	Atbalsta plāksne A	2	13403	4	13403
K3	Atbalsta plāksne B	2	13404	4	13404

Šūpoļu furnitūra

Atsauces numurs ir uzdrukāts uz furnitūras kastes. Montāžas laikā ir jāpārbauda tikai detaļas numura atsauces numurs, kas norādīts katrā uzstādīšanas solī. Tā būs vieglāk atrast pareizo furnitūru.



SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

4. lapa

Latvian


369
A

DETAĻU SARAKSTS (turpinājums)


Pirms ierīces uzstādīšanas veltiet dažas minūtes, lai pārbaudītu, vai komplektā ir iekļautas visas detaļas, un lai iepazītos ar tām.

Šūpoļu furnitūras komponenti


Pārbaudiet, vai ir iekļautas visas daļas un montāžas mezgļi, un rūpīgi sakārtojiet daļas atbilstoši tālāk norādītajos attēlos.




[A1] Slidkalniņa augšējā daļa




[A2] Slidkalniņa vidējā daļa




[A3] Slidkalniņa apakšējā daļa




[B] Augšējā sliede



[C] Pakāpiens




[C1] Pakāpienu dībelis



[E] Apakšējā kāja



[G] Atbalsta kāja



[M & N] Augšējā kāja

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

5. lapa

Latvian


369
A

DETAĻU SARAKSTS (turpinājums)


Pirms ierīces uzstādīšanas veltiet dažas minūtes, lai pārbaudītu, vai komplektā ir iekļautas visas detaļas, un lai iepazītos ar tām.

Šūpoļu furnitūras komponenti


Pārbaudiet, vai ir iekļautas visas daļas un montāžas mezgli, un rūpīgi sakārtojiet daļas atbilstoši tālāk norādītajos attēlos.




[S1] Īsā bulskrūve M6 x 35mm




[K1] Atbalsta plāksne




[S2] Vidējā bulskrūve M6 x 43mm




[K2] Atbalsta plāksne A



[S3] Garā bulskrūve M6 x 50mm



[K3] Atbalsta plāksne B




[S4] Plakanā paplāksne Ø6 mm




[S6] M6 uzgrieznis

Uzstādīšanai nepieciešamie instrumenti:

Viena (1) uzgriežņu atslēga un viena (1) sešstūra atslēga (ietilpst komplektācijā). Mērlente un līmeņošanas instruments (instrumenti nav iekļauti komplektācijā).



Uzgriežņu atslēga x1
(iekļauts)



Sešstūra atslēga x1
(iekļauts)

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

6. lapa

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Vietas sagatavošana un prasības

- Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas vismaz 2 m (6 pēdu) attālumā no jebkādām konstrukcijām vai šķēršļiem kā, piemēram, žoga, garāžas, ēkas, noliektiem zariem, veļas auklām, lampas staba vai elektrības vadiem.
- Izveidojiet vietu, kurā nav neviena šķēršļa, kas var radīt traumas, piemēram, koku celmi un/vai saknes, ķieģeļi, akmeņi, smidzinātāju galviņas un betons.

SAGATAVOŠANĀS MONTĀŽAI



Galīgās vietas izvēle

- Laukumam slidkalniņa uzstādīšanas vietā ir jābūt pilnībā līdzenam un vienā līmenī. Neuzstādiet izstrādājumu uz slīpa veidojuma vai slīpas virsmas.



Vispārīga informācija:

- Maksimālā slodze ir 50kg.
- Detalizētu informāciju par izmēriem skatīt zemāk:

44106:



44107:



Slidkalniņa sagatavošana montāžai

- Nogādājiet kartona kārbu uz izvēlēto vietu.
 - Izstrādājuma montāžai ir nepieciešami vismaz divi pieaugušie.
- Piezīme:** Lai montāža tiktu pareizi veikta, izpildiet norādījumus soli pa solim. Norādījumu neievērošanas rezultātā izstrādājums var tikt nepareizi uzstādīts.







SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

Latvian


369
A

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums)

SLIDKALNIŅA MONTĀŽA

S3 (x9) 	S4 (x9) 	S6 (x9) 	K2 (x2) 	K3 (x2) 
K1 (x2) 				

Lietošanai 44106



PIEBILDE. Pārliecinieties, vai apgrieztās „L” formas atbalsta plāksnes (K1) ir uzliktas virs slīdošās daļas malas, kā tas parādīts attēlā. Pārliecinieties arī, vai atbalsta plāksņu A un B (K2 un K3) plakānā puse atrodas pret slīdošās daļas virsmu. Atbalsta plāksņu A un B izvērztajai malai jābūt vērstai uz āru. K1, K2 un K3 montāžas rasējumus skatīt nākamajā lapā.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU



8. lapa

Latvian



369
A

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums)

SLIDKALNIŅA MONTĀŽA - K1









SLIDKALNIŅA MONTĀŽA - K2 & K3



SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU




UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums)

SLIDKALNIŅA MONTĀŽA

S3 (x18) 	S4 (x18) 	S6 (x18) 	K2 (x4) 	K3 (x4) 
K1 (x4) 				

Lietošanai 44107

PIEBILDE. Pārliecinieties, vai apgrieztās „L” formas atbalsta plāksnes (K1) ir uzliktas virs slidošās daļas malas, kā tas parādīts attēlā. Pārliecinieties arī, vai atbalsta plāksņu A un B (K2 un K3) plakanā puse atrodas pret slidošās daļas virsmu. Atbalsta plāksņu A un B izvirzītajai malai jābūt vērstai uz āru. K1, K2 un K3 montāžas rasējumus skatīt lapas augšpusē.



Skats no apakšas




SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU


Latvian

369
A

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums)

SLIDKALNIŅA UN APAKŠĒJĀS KĀJAS MONTĀŽA



S2 (x2) 	S4 (x2) 	S6 (x2) 
--	--	--



SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

11. lapa

Latvian

369
A**UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums)****ATBALSTA KĀJU UN APAKŠĒJĀS KĀJAS MONTĀŽA****ATBALSTA KĀJU UN SLIDKALNIŅA MONTĀŽA**

Skats no apakšas

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU


12. lapa

Latvian


369
A

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums)

AUGŠĒJO KĀJU MONTĀŽA - Pakāpienu dībelis (C1)



AUGŠĒJO KĀJU MONTĀŽA - Pakāpiens (C)




SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

Latvian

369
A


UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums)

AUGŠĒJO KĀJU MONTĀŽA (turpinājums)



AUGŠĒJO KĀJU UN APAKŠĒJĀS KĀJAS MONTĀŽA

S1 (x2)	S4 (x2)	S6 (x2)




SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

14. lapa

Latvian

369
A**UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA (turpinājums)****AUGŠĒJO KĀJU, SLIDKALNIŅA UN AUGŠĒJO SLIEŽU MONTĀŽA**


S2 (x2)



S4 (x2)



S6 (x2)

**SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU**

15. lapa

UZTURĒŠANA

IR SVARĪGI PĀRBAUDĪT UN PIESKRŪVĒT VISU FURNITŪRU SEZONAS SĀKUMĀ UN TĀS LAIKĀ.

Katras rotaļu sezonas sākumā:

- Pieskrūvējiet visu furnitūru.
- Pārbaudiet visus aizsargvāciņus uz bultskrūvēm, caurulēm, malām un stūriem. Nomainiet, ja tie ir atskrūvējušies, saplaisājuši vai nozaudēti.
- Pārbaudiet, vai metāla daļās nav rūsas. Ja ir, noslīpējiet un pārkrāsojiet, izmantojot bezsvina krāsu, kas atbilst 16 CFR 1303 prasībām.

Divas reizes mēnesī rotaļu sezonas laikā:

- Pieskrūvējiet visu furnitūru.
- Pārbaudiet visus aizsargvāciņus uz bultskrūvēm, caurulēm, malām un stūriem. Nomainiet, ja tie ir atskrūvējušies, saplaisājuši vai nozaudēti.

Īpašnieki ir atbildīgi par brīdinājuma uzlīmju salasāmību.

Izstrādājuma utilizācijas norādījumi:

- Izjauciet un atbrīvojiet no rotaļu laukuma aprīkojuma tā, lai tā izmešanas dēļ nerastos nepamatots apdraudējums. Ievērojiet visas vietējās utilizācijas prasības.
- Pilnībā izjauciet visu rāmi. Neatstājiet daļēji izjauktas daļas bērniem pieejamās vietās.
- Ja vēlaties nodot tērauda caurules otrreizējai pārstrādei, nogādājiēt rāmi uz vietējo pārstrādes centru.
- Visas plastmasas daļas var pārstrādāt, nogādājiēt tās vietējā pārstrādes centrā.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar izjauktajām daļām, kas paredzētas utilizācijai, piemēram, caurulēm, bultskrūvēm, uzgriežņiem, skrūvēm utt.
- Visas sarūsējušās daļas un bultskrūves ir pareizi jāutilizē. Neizmantojiet atkārtoti.

Saglabājiēt šo instrukciju un informācijas lapu, kas jums būs nepieciešama saziņai ar ražotāju.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

16. lapa

IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Jūsu „Intex” Brīvi Stāvošs Slidkalniņš ir izgatavots ar vislielāko meistarību un izmantojot visaugstākās kvalitātes materiālus. Visi „Intex” izstrādājumi pirms izlaišanas no rūpnīcas ir pārbaudīti un tajos nav atklāti defekti. Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz „Intex” Brīvi Stāvošs Slidkalniņš.

Šī ierobežotā garantija ir papildinājums likumos noteiktajām tiesībām un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, taču tā neaizstāj tos. Garantija piemērojama tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā ar likumos noteiktajām tiesībām, pretējā gadījumā prioritāte piešķirama likuma ievērošanas principam. Piemēram, patērētāju tiesību aizsardzības akti visā Eiropas Savienībā nodrošina tiesību aktos noteiktās tiesības attiecībā uz garantiju papildus segumam, ko saņemat no šīs ierobežotās garantijas; lai noskaidrotu informāciju par ES mēroga patērētāju tiesību aizsardzības aktiem, lūdzu, apmeklējiet Eiropas Patērētāju informēšanas centra mājas lapu: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Šīs ierobežotās garantijas nosacījums attiecināms tikai uz oriģinālo pircēju un nav nododams. Ierobežotā garantija ir derīga turpmāk norādītajā periodā, sākot no izstrādājuma iegādes brīža mazumtirdzniecībā. Saglabāiet pirkuma čeka oriģinālu un šo instrukciju kā pirkuma pierādījumu, jo sūdzību gadījumā šie dokumenti jāpievieno iesniegumam. Pretējā gadījumā ierobežotā garantija nav spēkā.

Brīvi Stāvošs Slidkalniņš garantija – 2 gadis

Ja augstāk norādītajos laika periodos Brīvi Stāvošs Slidkalniņš tiek konstatēts kāds ražošanas defekts, lūdzu, sazinieties ar atbilstošo „Intex” servisa centru — informācija ir atrodama atsevišķajā lapā „Autorizētie servisa centri”. Ja izstrādājums tiek atgriezts pēc „Intex” servisa centra ieskatiem, servisa centrs nosaka garantijas pieprasījuma atbilstību; Ja uz izstrādājumu attiecas garantijas noteikumi, tam veic remontdarbus bez maksas vai nomaina ar tādu pašu vai līdzīgu izstrādājumu (pēc „Intex” izvēles).

Šai garantijai netiek piemērotas nekādas papildus garantijas vai citi Jūsu valstī spēkā esošie tiesību akti. Garantija piemērojama tiktāl, ciktāl to atļauj Jūsu valstī piemērojamie tiesību akti; uzņēmums „Intex” nekādā gadījumā nenes atbildību par jebkādiem Jums vai kādai trešai personai nodarītajiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies Jūsu Brīvi Stāvošs Slidkalniņš izmantošanas rezultātā, kā arī „Intex” vai tā aģentu un darbinieku rīcības (ieskaitot izstrādājuma ražošanu) rezultātā. Dažās valstīs vai jurisdikcijās nejaušu vai netiešu bojājumu izslēgšana vai ierobežošana nav atļauta, tāpēc iepriekšminētais ierobežojums vai izslēgšana var neattiekties uz jūsu konkrēto gadījumu.

Nemiet vērā, ka šī ierobežotā garantija neattiecas uz šādiem gadījumiem:

- Ja pircējs pret Brīvi Stāvošs Slidkalniņš ir izturējies nevērīgi, un izstrādājums izmantots vai lietots nepiemērotiem mērķiem, ja ar to noticis negadījums, nav atbilstoši ekspluatēts, uzturēts vai glabāts.
- Ja „Intex” Brīvi Stāvošs Slidkalniņš tika pakļauts bojājumam, kas radies tādu apstākļu iespaidā, ko uzņēmums „Intex” nevar ietekmēt, ieskaitot, bet ne tikai, parasto nodilumu un plīsumus vai bojājumus, kas radušies, izstrādājumam nonākot saskarē ar uguni, plūdiem, salu, lietu vai citu ārēja rakstura apstākļu rezultātā.
- Izstrādājumam izmantotajām daļām un sastāvdaļām, ko nepārdod uzņēmums „Intex” un/vai.
- Ja Brīvi Stāvošs Slidkalniņš tika veiktas neatļautas izmaiņas un remontdarbus vai izjaukšanu veikusi persona, kas nav „Intex” servisa centra darbinieks.

Šī garantija nesedz īpašumam vai personām nodarītus bojājumus vai zaudējumus.

Rūpīgi izlasiet īpašnieka rokasgrāmatu un ievērojiet visas Brīvi Stāvošs Slidkalniņš pareizas izmantošanas un apkopes instrukcijas. Vienmēr pirms lietošanas pārbaudiet šo produktu. Ierobežotā garantija var zaudēt spēku, ja netiek ievēroti norādījumi.

SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU