

Vandens nuotėkis aplink filtro dangtį

Yra keletas priežasčių, kodėl vanduo gali nutekėti iš viršutinio kasetinio filtro dangčio. Pagrindinė priežastis – netinkamai įdėtas sandarinimo žiedas. Sandarinimo žiedas turi būti ne toje vietoje, kur ant dangčio yra sriegis, bet filtro korpuso griovelyje po dangčiu. Dėl neteisingos žiedo padėties filtravimas nėra tinkamai užsandarintas ir todėl gali nutekėti vanduo.

Prašome atlikti toliau nurodytus veiksmus:

- 1 veiksmas:** Atsukite dangčio veržlę ir nuimkite dangtį.
- 2 veiksmas:** Nuimkite sandarinimo žiedą, jei jis yra dangčio sriegio srityje. (Jei jis įstrigo viduje, galite švelniai bakstelėti žiedu į žemę, kad atlaisvintumėte sandarinimo žiedą)
- 3 veiksmas:** Įdėkite sandarinimo žiedą į apskritą griovelį filtro korpuse (kur dedate dangtį.)
- 4 veiksmas:** Dangtį dėkite ant sandarinimo žiedo.
- 5 veiksmas:** Priveržkite varžto veržlę.

Žemiau rasite teisingai ir neteisingai sumontuoto sandarinimo žiedo nuotrauką. Patikrinkite, ar sandarinimo žiedas tinkamai sumontuotas. Jei ne, atlikite aukščiau nurodytus veiksmus.

