

INTEX®

Baseino siurblio instaliacija Modeliams ZX50 - 28007

Jei jūsų Intex baseino siurblys tinkamai neveikia (pavyzdžiui: jis beveik nejuda, juda tik viena kryptimi arba visiškai neveikia), pirmiausia svarbu įsitikinti, kad siurblys yra tinkamai prijungtas. Vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

Patikrinkite, ar baseino siurblys prijungtas prie tinkamos įvesties

Baseino siurblys turi būti prijungtas prie baseino įvesties / angos. Čia vanduo teka iš baseino į siurblį. Siurblys veikia ne stiprios vandens srovės, grįžtančios atgal į baseiną principu, o siurblio siurbimo galios principu. Todėl baseino siurblys turi būti prijungtas prie tinkamo kanalo, kuriuo vanduo išteka iš baseino, t.y. išleidimo angos. Siurblio siurbimo galia paleidžia siurblį, todėl jis veikia tinkamai.

Teisingas baseino siurblio prijungimas

- 1 veiksmas:** Siurblį padėkite ant baseino dugno.
- 2 veiksmas:** Žarną visiškai panardinkite po vandeniu
 - Pradėkite nuo siurblio ir užbaikite kitu žarnos galu
- 3 veiksmas:** kai visa žarna yra po vandeniu, galite ją prijungti prie baseino įvesties, čia vanduo teka iš baseino į siurblį.