

## Purkštukų kontrolė – oro įvestis

Oro angos sūkurinio kubo išorėje tiekia orą vandens srovės masažo purkštukams. Jei vienas ar keli vožtuvai užsikimšę arba kitaip užsikimšę, purkštukai gali sutrikti.

Pirmiausia įjunkite masažo srovės sistemą 1–2 ciklams. Vienas ciklas trunka apie 30 minučių. Taip išbandysite, ar kliūtis neatsilaisvins pati. Jei problema išlieka, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad patikrintumėte oro tiekimą į purkštukus. Jums reikės juodo kubo aptarnavimo rakto.

**1 veiksmas:** Atsukite oro vožtuvą (kubo išorėje) naudodami juodą kubo aptarnavimo raktą.



**2 veiksmas:** Patikrinkite, ar oras gali laisvai prasiskverbti pro vožtuvą ir ar guminis sandariklis nėra užstrigęs arba blogai pritvirtintas. Taip pat galite patikrinti, ar vožtuvo viduje nėra nešvarumų ar kliūčių.



**3 veiksmas:** Naudodami juodą techninės priežiūros raktą įsukite oro vožtuvą atgal į vietą.



Jei problema išlieka, susisiekite su mumis el. pašto adresu: [servis@intexcorp.cz](mailto:servis@intexcorp.cz). Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti.

## Purkštukų kontrolė – vandens įvestis

---

Iš bazėje esančio variklio per pripučiamo kubo vidų veda vamzdžiai, kurie vandens srove sujungiami su išeinamomis masažinėmis srovėmis. Jei iš kubo viduje esančių purkštukų neišeina vanduo, greičiausiai vandens tiekimas užblokuotas.

Pirmiausia įjunkite purkštukų sistemą 1–2 ciklams. Vienas ciklas trunka apie 30 minučių. Taip išbandysite, ar kliūtis neatsilaisvins pati. Jei problema išlieka, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad patikrintumėte vandens tiekimą į purkštukus.

**1 veiksmas:** Įjunkite sistemą „jet“ purkštukai (masažiniai purkštukai).



**2 veiksmas:** Pasukite visus funkcinius purkštukus prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte šių purkštukų intensyvumą. Tada uždenkite šiuos purkštukus delnu, kad visa energija ir vanduo būtų nukreipti į neveikiantį purkštuką. Tam greičiausiai prireiks kelių žmonių vienu metu.



**3 veiksmas:** Svarbu palikti purkštukus įjungtus kelias minutes, nes gali praeiti šiek tiek laiko, kol išsivalys vandens tiekimo užsikimšimas.

Jei problema išlieka, susisiekite su mumis el. pašto adresu: [servis@intexcorp.cz](mailto:servis@intexcorp.cz). Mūsų klientų aptarnavimo skyrius pasiruošęs jums padėti.