



## Wifi prijungimas sūkuriniam kubilui PureSpa

---

Ryšys tarp kabilo ir „Intex“ programos gali pasibaigti labai ilgo susiejimo proceso metu. Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad sutrumpėtų susiejimo laikas iki trumpiausios galimos trukmės, kad neprarastumėte ryšio.

- 1 veiksmas:** Išjunkite mobiliuosius duomenis savo telefone.
- 2 veiksmas:** Įjunkite „Location“ savo mobiliojo telefono nustatymuose, kad „Intex“ programa galėtų ją pasiekti.
- 3 veiksmas:** Įjunkite Wifi telefone.
- 4 veiksmas:** Patikrinkite, ar turite priėjimą prie interneto per Wifi.
- 5 veiksmas:** Atidarykite „Intex“ programą ir prisijunkite prie jos.
- 6 veiksmas:** Įjunkite sūkurinį kubilą paspaudę mygtuką RESET (Rücksetzen) esantį liekamosios srovės įtaise (RCD).
- 7 veiksmas:** Įjunkite kabilo valdymo skydelį.
- 8 veiksmas:** Paspauskite programoje ties simboliu „+“.
- 9 veiksmas:** Tuoj pat paspauskite mygtuką „Next“ (**Nepaisykite instrukcijų valdymo skydelyje, kur dabar rašoma „paspauskite susiejimo mygtuką“**)
- 10 veiksmas:** Įveskite savo „Wi-Fi“ maršrutizatoriaus slaptažodį.  
**Dėmesio! Dar nespauskite „Next“**
- 11: veiksmas:** Dabar paspauskite valdymo skydelio susiejimo mygtuką ir palaikykite jį 5 sekundes, kol išgirsite pyptelėjimą ir Wifi indikatorius skydelyje pradės rodyti susiejimo būseną.
- 12 veiksmas:** Nedelsdami paspauskite programos mygtuką „Next“.