

# INTEX®

## Vandenyje chloro nėra, bet veikia solinatorius

### Sūkuriniams kubilams PureSpa Jet & Bubble Deluxe

---

Elektrolizė suskaido ištirpusią druską į laisvą chlorą ir kitas medžiagas. Jei veikimo metu nerodoma klaida, vadinasi, solinatorius veikia ir gamina chlorą. Jei nematuosite chloro vandenyje, gali būti, kad susidaręs chloras bus nedelsiant suvartotas arba suyra.

Norint padidinti chloro kiekį vandenyje, reikia kelis kartus iš eilės įjungti solinatoriaus sistemą. Kad gautumėte pakankamai chloro, tris kartus įjunkite solinizatorių 8 valandoms.

---

Jei išmatuotos chloro vertės vis dar yra labai mažos, nepaisant to, kad solinatorius buvo paleistas kelis kartus iš eilės, taip pat patikrinkite toliau pateiktus punktus:

---

**Išvalyti elektrodus**

Titano elektrodas iš sūraus vandens sukuria laisvą chlorą. Taigi atlikite vadove nurodytus veiksmus, kad tinkamai išvalytumėte titano plokštes.

**Vėl įjungti solinatorių**

Jei vandenyje yra per daug biologinės medžiagos, susidaręs chloras nedelsiant naudojamas vandeniui dezinfekuoti. Patikrinkite chloro lygį tarp kiekvieno veikimo ciklo, kad pamatytumėte, ar lygis didėja.

**Kai kubilą nenaudojate laikykite jį uždengtą**

Per daug tiesioginių saulės spindulių suardys chlorą anksčiau nei jis pradės veikti. Lietus ir perkūnija taip pat gali pabloginti / sumažinti chloro efektyvumą nors kubilas ir nebus naudojamas.

**Susisiekti su baseinų chemijos srities specialistu**

Jei pirmiau minėti veiksmai neišsprendė problemos, pabandykite susisiekti su baseino chemijos specialistu, jis gali suteikti papildomos profesinės informacijos.