

# INTEX®

## Masažinė vonia – liekamosios srovės grandinės pertraukiklio testas (RCD)

---



### TEISINGA GRANDINĖS PERTRAUKIKLIO BANDYMO TVARKA

(Prieš pradėdant testą rekomenduojame nuo valdymo skydelio visam laikui nuimti apsauginę plėvelę)

Masažinė vonia **INTEX Pure Spa** maitinimo kabelio gale turi liekamosios srovės grandinės pertraukiklį (RCD). RCD turi būti išbandytas prieš kiekvieną naudojimą. Nenaudokite masažinės vonios, jeigu RCD neveikia tinkamai – maitinimo laidas turi būti išjungtas, kol defektas bus profesionaliai pašalintas.

### PRIEŠ GRANDINĖS PERTRAUKIKLIO NAUDOJIMĄ (RCD)

- kištukas visada turi būti sausas. Griežtai draudžiama jungti įrenginį prie šlapio kištuko!
- masažinės vonios kištukas turi būti tiesiogiai prijungtas tik prie įžeminto kištukinio lizdo.
- kad sumažintumėte elektros smūgio ir gaisro pavojų, nenaudokite prailginimo laidų, laikmačių, adapterių ar keitiklių. Kištukinis lizdas turi būti tinkamoje vietoje.



## Masažinė vonia – liekamosios srovės grandinės pertraukiklio testas (RCD)

**Pastaba:** Prailginimo laidų naudojimas yra dažnas gedimų ir pažeidimų šaltinis: pvz., perdegusi laido šakutė, per maža įtampa ir pan. Taip pat reikia atsižvelgti į saugos riziką, susijusią su prailgintuvo naudojimu. Naudoti prailginimo laidus yra draudžiama – žr. gamintojo parengtą vartotojo vadovą.

|    | KĄ TURIU PADARYTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KUR SPAUSTI MYGTUKĄ      | KĄ PAMATYSIU                          | KĄ IŠGIRSIU                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. | Įjunkite masažinę vonią į tinkamą kištukinį lizdą.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                        | -                                     | -                            |
| 2. | paspauskite mygtuką <b>RESET (RÜCKSETZEN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>RCD</b>               | ant RCD signalas bus <b>raudonas</b>  | <b>trumpas</b> pyptelėjimas  |
| 3. | trumpi paspaudimu įjunkite masažinę vonią (mygtuku išjungti/įjungti)                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>valdymo skydelyje</b> | ant RCD signalas bus <b>raudonas</b>  | <b>ilgesnis</b> pyptelėjimas |
| 4. | paspauskite mygtuką <b>TESTAS</b> . Teigiamai veikiant įrenginiui RCD ir visas įrenginys išsijungia (išskyrus valdymo skydelį, jis praneš klaida E81, nes tuo metu veiks tik su savo baterija, nes pagrindas yra be srovės ir todėl atjungtas nuo skydelio. Skydelį reikia išsijungti paspaudus ir ilgai palaikius nuspaustą mygtuką). | <b>RCD</b>               | ant RCD signalas bus <b>bespalvis</b> | <b>jokio</b> pyptelėjimo     |
| 5. | paspauskite mygtuką <b>RESET (RÜCKSETZEN)</b> , RCD įsijungia ir atkuriamas elektros tiekimas į pagrindą.                                                                                                                                                                                                                              | <b>RCD</b>               | ant RCD signalas bus <b>raudonas</b>  | <b>trumpas</b> pyptelėjimas  |
| 6. | trumpai paspaudę mygtuką įjungti/išjungti įjunkite masažinę vonią                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>valdymo skydelyje</b> | ant RCD signalas bus <b>raudonas</b>  | <b>ilgesnis</b> pyptelėjimas |
|    | Jeigu RCD neįsijungia (signalas lieka bespalvis), RCD yra sugedusi.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |                                       |                              |