

INTEX®

Pagrindinė informacija

Baseino „EasySet“ surinkimas

Aplinka ir baseino „EasySet“ surinkimo būdas turi didelės įtakos jo stabilumui tiek prileidžiant vandens, tiek baseiną naudojant. Surenkant baseiną reikia atsižvelgti į kelis svarbius dalykus. Toliau pateikiame kai kuriuos iš jų:


Prieš pildant j baseiną vandenį

Tvirtas ir lygus pagrindo paviršius

- ☑ Įsitikinkite, kad vieta, kur padėsite baseiną, yra lygi, be nuolydžio ir kad aplink baseiną bus pakankamai vietos.
- ☑ Pašalinkite akmenukus, šakeles ir kitus aštrius daiktus, kad išvengtumėte galimo baseino pažeidimo.
- ☑ Baseiną padėkite ant tvirto paviršiaus, pvz., ant sodo grindinio plytelių, kad baseinas neįsispaustų į žemę.

Paklotas po baseinu

Kad išvengtumėte baseino dugno pažeidimo, baseiną visada padėkite ant pakloto. Daugumos baseinų pakuotėje paklotas būna įdėtas. Jei pakuotėje jo nėra, kaip paklotą po baseinu galite naudoti bet kokį kitą tentą.



Baseino apvalkalo padėjimas

- ☑ Baseiną „EasySet“ surinkite mažiausiai dviese.
- ☑ Apvalkalą patieskite taip, kad būtų tiksliai pakloto centre ir kad aplink kraštus visur liktų vienodai vietos.
- ☑ **Nevilkite baseino padėto ant žemės**, nes galėtumėte jį pažeisti.
- ☑ Baseino dugnas turi būti kiek įmanoma išlygintas – raukšles apvalkalo dugne galima išlyginti, išstumiant jas kryptimi nuo baseino vidurio į išorę, link jo kraštų. Tai atlikite tik **basomis** kojomis.



INTEX®

Baseino „EasySet“ surinkimas (tęsinys)

Pildant vandenį į baseiną

Pripučiamasis žiedas

- ☑ Įsitikinkite, kad pripučiamasis žiedas yra baseino sienelės išorinėje pusėje ir yra išlygintas. Dabar galite žiedą pripūsti.
- ☑ Žiedui pripūsti naudokite tik rankinę pompą. **Niekada nenaudokite kompresoriaus.**
- ☑ Pripučiamojo žiedo per daug nepripūskite. Kadangi nuo saulės (karščio) oras žiedo viduje išsiplėčia, medžiaga galėtų išsitempti tiek, kad žiedas galėtų deformuotis arba sprogti.

Vandens pildymas į baseiną

- ☑ Prieš pildydami patikrinkite, ar išleidimo vožtuvus baseino sienelės vidinėje ir išorinėje pusėje gerai uždarytas.
- ☑ Prileiskite į baseiną vandens iki 3 cm aukščio. Po to patikrinkite, ar kur nors nėra vandens nutekėjimo ir ar nėra didelio vandens lygio skirtumo viename ar kitame baseino krašte. Jei ne, tuomet galite toliau pildyti vandenį.
- ☑ Kylant vandens lygiui, baseino sienelės savaime išsilygina.
- ☑ Kai tik baseine bus pakankamai vandens, pripučiamasis žiedas pats „išsoks“ į tinkamą padėtį.


Baseino „EasySet“ neteisingos surinkimo tvarkos galimos pasekmės:



Jei pastatymo vieta yra minkšta bei su nuolydžiu, baseinas gali nuvirsti.



Jei apvalkalo raukšlės baseino dugne nebus išlygintos, gresia pavojus, kad galutinė baseino forma nebus apskrita ir baseinas nebus stabilus.



Žiedo viduje esantis oras nuo saulės (karščio) plečiasi ir žiedas išsitempia. Jei pripučiamasis žiedas pripučiamas per daug, jis gali netolygiai deformuotis.