

INTEX®

Elektrodo valymas

QS500-Modelis ECO5220G & QS2100-Modelis CO6220G

Kad elektrodas veiktų optimaliai, būtina reguliariai valyti elektrodą rankiniu būdu. Vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

- ☑ **1 veiksmas:** Išjunkite įrenginį ir atjunkite maitinimo laidą.
- ☑ **2 veiksmas:** Įsitinkite, kad įrenginį galima atjungti nuo baseino.
Filtravimo siurblys su Ø 32 mm žarna: Atsukite tinklelio ir purkštuvų varžtus vidinėje baseino dalyje. Į tarpiklius įkiškite juodus kamščius / kaiščius (gaubtuvo formos).
Filtravimo siurblys su Ø 38 mm žarna: Pasukite abu vožtuvų maišytuvus iki galo į dešinę, kad visiškai uždarytumėte vožtuvus ir neleistumėte vandeniui nutekėti iš baseino.

- ☑ **3 veiksmas:** Atsukite kištuko veržlę nuo elektrodo sukdami prieš laikrodžio rodyklę. Ištraukite kištuką iš elektrodo lizdo.



- ☑ **4 veiksmas:** Atsukite elektrodo veržlę ir išimkite elektrodą iš plastikinio dangtelio.



- ☑ **5 veiksmas:** Įdėkite titano elektrodą į indą ir įpilkite į jį acto taip, kad titano lakštai būtų visiškai panardinti po paviršiumi. Palikite lakštus acete bent 1 valandą. Didesnių indėlių atveju rekomenduojame palikti per naktį. Nuplaukite elektrodą po stipresne vandens srove (pvz., sodo žarna, po akumulatoriumi).



- ☑ **6 veiksmas:** Norėdami iš naujo sumontuoti elektrodą, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.